

OXIPUR ECOPOWDER



WASCHPULVER FÜR WASCHMASCHINEN

- Feines Pulver für optimale Löslichkeit
- Hochwirksame Enzymformel - stark gegen Flecken, sanft zu Fasern
- Strahlende Ergebnisse bei Weiß- und Buntwäsche



Kraftvolle Reinigung, sanft zur Wäsche: Unser Enzym-Waschpulver mit feinstäubender Formel entfernt selbst hartnäckige Flecken zuverlässig – ideal für weiße und bunte Textilien. Die enzymatische Power wirkt gezielt gegen organische und proteinhaltige Verschmutzungen. Die perfekte Lösung für Hotels, Restaurants und Beherbergungsbetriebe. PHOSPHATFREI.

Ecolabel- zertifiziert Nr.: IT/006/017

? ANWENDUNG

Das Produkt in die entsprechende Waschmaschinenschale gießen und abhängig von Verschmutzungsgrad und Wasserhärte dosieren.

Alternativ direkt in die Waschmaschinentrommel vor dem Einlegen von Wäsche dosieren. Keine Chlorbleichzusätze dazu dosieren: diese neutralisieren die Weißkraft des Produkts. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir die Anwendung vom Fleckenentferner OXIPUR STAINBUSTER.

Empfohlene Waschttemperaturen und Wäschearten (für die richtige Waschttemperature der Textilien immer das Wäscheetikett überprüfen):

- **30°C:** empfindliche Textilien mit wenig beständige Farben
- **40°C:** Textilien aus Baumwolle, Kunststoff- und Mischfasern, mit mittelmäßig beständigen Farben
- **60°C:** normale Wäsche aus Baumwolle oder Mischfasern, mit beständigen Farben

OXIPUR ECOPOWDER

DOSIERUNG

Produktdosierung gemäss Waschprogramm, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad. Die empfohlene Dosierung und Temperatur schonen die Umwelt und senken Wasser- und Energieverbrauch. Für weitere Informationen kontaktieren Sie das technische Fachpersonal von Sutter.

Beim Vorspülen: die o.g. empfohlene Dosiermenge wie folgt unterteilen: 25% für die Vorwäsche und 75% für den Hauptwaschgang. Zum Beispiel, im Fall einer gesamtdosierung von 30 g, 7,5 g in die Vorwäscheschale und 22,5 g in der Hauptwäscheschale dosieren.

TECHNISCHE ANGABEN

Dosierungen für 4-5 kg Wäsche:

Empfohlene Verdünnung	Leicht verschmutzt	Normal verschmutzt	Stark verschmutzt
Weich Wasser (0°-15°F)	30 g	52 g	75 g
Acque medie (16-25° F)	52 g	75 g	98 g
Acque dure (> 25° F)	75 g	98 g	113 g

TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNGSBILD: Granulatpulver

FARBE: Weiß

DUFT: Blumig

COV/VOC: 0,00%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
Sol 1%: 10,7 ± 0,5	38,5 ± 2	0,75 ± 0,05 g/cm ³			

WARNUNGEN

Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz tragen.
 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



ACHTUNG

OXIPUR ECOPOWDER

HINWEISE

Die Anweisungen des Waschmaschinenherstellers befolgen. Stets die Waschanleitung am Etikett der Wäschestücke befolgen. NICHT FÜR WOLLE UND SEIDE GEEIGNET. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA.

Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
5827	Kg 8	1	8x9=72